

Installatie handleiding Crower Hyperios serie

Stap 1:



Het is het makkelijkste om het subframe eruit te halen zodat het eenvoudiger is om de lampen te vervangen. Het subframe is het deel waar de koplampen in bevestigd zitten.

Stap 2:



De meest eenvoudige manier is om de schroeven en de clips van de huidige koplampen te hergebruiken. Om dit los te krijgen breng je wat vet of olie aan op de schroeven, zodat ze gemakkelijker los te draaien zijn. De torx aan de voorzijde kan snel beschadigen, probeer daarom bij het draaien van de schroeven de schroef aan de achterkant te draaien. Nu kan je de schroeven zo draaien dat de koplamp naar achteren beweegt. Let op, draai niet per schroef tot het einde en dan doorgaan met de volgende schroef. Draai gelijkmatig alle schroeven telkens een centimeter verder, totdat ze er allemaal uit zijn.

Stap 3:



Monteer hierna de nieuwe Hyperios koplampen op dezelfde manier zoals de halogeenversie eruit kwam. Zorg ervoor dat je de schroeven opnieuw invet of insmeert zodat de schroeven zo gemakkelijk mogelijk vast gedraaid kunnen worden.

Als de originele schroeven en clips niet kunnen worden hergebruikt, dan moet je de nieuwe schroeven en clips gebruiken die bij de nieuwe led-koplampen worden geleverd. Het kan zijn dat de clips iets groter zijn. Wanneer dit het geval is dan is het van belang om de gaten uit te boren om de nieuwe clips te kunnen plaatsen.

Zorg ervoor dat je eerst de clips op de schroeven zet voordat je de clips in de gaten monteert. Probeer de nieuwe koplampen zover mogelijk naar voren te draaien zodat er voldoende ruimte is voor eventueel het plaatsen van een canbus weerstand.

Stap 4:

Verstel de drie schroeven aan de voorkant om het lichtbeeld aan te passen.

Klaar!